

# Инструкция по сборке


RIVA

Фабрика офисной мебели.

Полка для угловой секции А.РС-5.2

Габаритные размеры

Ширина 836мм глубина 799мм толщина 22мм



Полка для угловой стойки А.РС-5 (завершающий элемент).

## 1. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## 2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ.** Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

## 3. Комплектность изделия

Первый размер детали указывает на направление текстуры. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

Поз.	Наименование	Размеры деталей		Голш	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Полка	836	799	22	1

## 4. Состав комплекта фурнитуры.


Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
2		Пластина крепежная 80x40 мм	2
3		Саморез 3,5x16	16

Сборку изделия рекомендуем доверить специалистам. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

## 5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходим ключ едровитца, он идет в комплекте со стойкой А.РС-5, для которой предназначена полка. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загромождения мебели. Аккуратно разложите детали.

Схема сборки.  
Рис.1



1. Вставьте полку в угловую стойку, закрепите полку евровинтами.

2. Закройте торцы евровинтов пластиковыми заглушками (фурнитура для крепления полки находится в комплекте фурнитуры для угловой стойки А.РС-5).