


LOGICA ECS

NOWY STYL



Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения! Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

<p>АО "Новый Стиль" 88, Комсомольское шоссе, г. Харьков, 61020, Украина www.nowystyl.com.ua</p>	<p>Отдел дистрибуции в Украине: тел.: +38 (057) 752 27 10 факс.: +38 (057) 752 27 27 Call-Center: +38 (057) 752 27 77 ukraine@nowystyl.com.ua</p>	<p>Представительство в России: ООО «Новый Стиль» Высокотехнологичный проезд, дом 1, стр.20 Москва, 127566, Россия Тел.: +7(495) 921-36-40 moscow-ns@nowystyl.ru</p>	<p>Представительство в Казахстане: ТОО «NOWY STYL KZ» пр. Райымбека, 165-а, 2 этаж г. Алматы, 050016, Казахстан Тел.: +7(727) 279 96 93, 279 96 85 chiefsale@nowystyl.kz</p>	<p>Отдел экспортных продаж: тел.: +38 (057) 752 27 40 факс.: +38 (057) 752 27 27 export@nowystyl.com.ua</p>
---	---	---	--	--

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 1 оболочка винта |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> 1 спинка |
| <input type="checkbox"/> 1 винт механический | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный А |
| <input type="checkbox"/> 1 накладка | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный В |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье | <input type="checkbox"/> 1 овалина |
| | <input type="checkbox"/> 1 оболочка овалины |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Одеть пластиковую накладку на базу.
3. Одеть оболочку винта на винт механический.
4. Вставить винт механический в базу.
5. Вставить овалину в паз сиденья и закрепить его с помощью винта фигурного В. На овалину сверху одеть оболочку овалины.
6. Установить собранное сиденье на винт механический.
7. Установить спинку в направляющую овалины и закрепить винтом фигурным А.

РЕГУЛИРОВКА

- Регулировка высоты сиденья. Обеспечивается вращением сиденья.
- Регулировка высоты спинки. При ослаблении винта фигурного А спинка может перемещаться вверх-вниз. Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А.
- Регулировка глубины установки спинки. При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад. Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.