

# Инструкция по сборке


RIVA

Фабрика официальной мебели.

Подставка под системный блок А.СБ-1

Габаритные размеры:

Ширина 280мм Глубина 450мм Высота 300мм



Изделие может быть приставлено к любому из столов.

## 1. Гарантийный свидетельствен.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.  
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате небрежения при бил эксплуатации, сушки, транспортировки и ухода за мебелью.  
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделия.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предпринятия изготавливателя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОЛГАЕСТЬ ВОЗДЕЙСТИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

## 3. Комплектность изделия.

4. Состав комплекта по фурнитуре,			
Поз.	Наименование	Габаритная деталь	Наименование
1	Стойка	Длина М6	Опора регулируемая 4
2	Горизонт	244	Брашинг 7x50
3	Царга	80	Заглушка брашингула 6
			Ключ шестигранный 1


## 5. Порядок выполнения сборки

Первый раз меру детали указывает на направление текстуры.  
В комплектацию изделия входит



Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. Заивание изделия, произошедшее во время сборки, фирма ответственности не несет.

Рис.1



- Вставьте молотком втулки регулируемых опор в стойки подставки, вверните опоры по часовой стрелке до щелки.
- Снимите ефровинты между собой детали базы конструкции, установите заглушки на торцы ефровинтов.